

### Comprobación del funcionamiento Skimmer RSS 2"

Para realizar la comprobación del funcionamiento del Skimmer pasivo RSS de 2", se instala en un banco de pruebas, en el que se añade Diesel hasta formar un espesor de fase de 6cm. Ver fotografías a continuación.



Tras 45 minutos desde la instalación se vuelve a comprobar el estado y la fase se ha reducido a 2cm de espesor.



Tras 60 minutos se retira el Skimmer del banco de pruebas, habiendo desaparecido casi en su totalidad el volumen de fase. Ver fotografías a continuación.

